



Contrôle de l'Installation des fenêtres avec dépose totale

checklist Voici les différentes étapes d'une installation de fenêtres avec dépose totale des dormants existants.

Précautions avant les travaux

- Vérifier les contraintes d'urbanisme éventuelles (ou dans le cas d'une copropriété, le règlement ou la présence d'un éventuel projet de travaux).
- Vérifier que la question de la ventilation a été prise en compte dans le cadre de la solution proposée.
- Contrôler les gages de qualité de l'installateur et archiver ses attestations d'assurance (Responsabilité Civile Pro et Décennale).
- Vérifier que le devis détaille les prestations y compris les finitions (pourtours des menuiseries, peinture, revêtement ...)

Points de contrôle de la pose de fenêtres

- Verticalité des montants et horizontalité de la traverse basse. **A**
- Calfeutrement par deux rangées de joint Compriband sur le gros-œuvre. **B**
- Aération des nouveaux dormants **C** protégés des intempéries. **D**
- Présence de bouches d'entrée d'air assurant la ventilation du logement. **E**
Vérifier avec l'installateur les pièces à équiper d'entrées d'air.
- Réglage des ouvrants assurant l'absence de points durs à l'ouverture et à la fermeture des fenêtres ainsi que l'absence de fuites d'air.
- Propreté des finitions : reprise du pourtour des menuiseries.

Réception du chantier

- Établir le PV de réception et noter les réserves le cas échéant.
- Conserver la notice d'entretien et d'usage.

Entretien et usage

- Une fois par an, lubrifier les joints d'étanchéité et nettoyer les drains et les bouches de ventilation.



Pensez à prendre des photos à chaque étape pour garder une trace du chantier.

